

TOPDON CHILE

Comprar aquí



TOPSCAN MASTER

Escáner Automotriz Profesional

Versión más avanzada del escáner automotriz de Topdon, que reúne todas las funciones de las ediciones anteriores y las potencia con más de 30 servicios especiales para mantenimiento y diagnóstico. Compacto, inalámbrico y fácil de usar desde el smartphone, ofrece cobertura para más de 120 marcas de vehículos, lectura y borrado de códigos de falla, pruebas bidireccionales y reinicios de servicio, convirtiéndose en una herramienta profesional y versátil para talleres mecánicos y técnicos independientes que buscan precisión, rapidez y un rendimiento superior en sus diagnósticos. Con su diseño portátil y potencia profesional, el TopScan Master se posiciona como la solución definitiva para quienes necesitan un escáner confiable, completo y listo para cualquier desafío en el mundo automotriz.

Características

- **Compatibilidad extendida:** Diagnóstico completo para vehículos livianos de 12V, incluyendo autos, SUV y camionetas de múltiples marcas.
- **Diagnóstico inalámbrico:** Conexión Bluetooth estable entre el escáner y el smartphone, permitiendo movilidad total sin cables.
- **Interfaz móvil avanzada:** Compatible con Android y iOS, con app dedicada que ofrece navegación fluida y funciones optimizadas.
- **Cobertura de más de 120 marcas:** Compatible con vehículos americanos, europeos, asiáticos y chinos, accediendo a sistemas como motor, transmisión, ABS, airbag, TPMS, entre otros.
- **Funciones de diagnóstico profesional:**
 - Lectura y borrado de códigos de falla.
 - Visualización de datos en tiempo real.
 - Pruebas activas (control bidireccional).
 - Codificación ECU.
- **Pruebas de componentes.**
- **Funciones especiales:** TPMS, BMS, EPB, SAS, DPF, IMMO, reinicio de aceite, calibración de sensores, entre otras (más de 30 servicios).
- **Actualizaciones gratuitas por 1 año:** Acceso a nuevas funciones y compatibilidades mediante WiFi con un solo clic.
- **Compatibilidad con módulos adicionales:** Solo tdarts opcional.

¿Qué hay en la caja?

- Escáner automotriz TopScan Master
- Módulo diagnóstico Bluetooth integrado.
- Adaptador de corriente universal.
- Manual de usuario en español.
- Licencia activa por 1 año con actualizaciones.
- Tarjeta de activación y garantía.
- Guía rápida de instalación y conexión.
- Accesorios compatibles (según versión).



Especificaciones

- Compatible con Android e iOS mediante app dedicada.
- Conexión Bluetooth estable y rápida.
- Procesamiento desde smartphone con interfaz intuitiva.
- Funciones: Lectura/borrado de códigos, datos en tiempo real, pruebas activas, codificación ECU, funciones especiales (TPMS, BMS, EPB, SAS, DPF, IMMO, reinicio de aceite, entre otras).
- Cobertura de más de 120 marcas de vehículos.
- Diagnóstico completo en sistemas como motor, transmisión, ABS, airbag, TPMS, etc.
- Actualizaciones gratuitas por 1 año vía Wi-Fi.
- Compatible con módulos adicionales:
- Diseño compacto, portátil y de uso profesional.
- Ideal para técnicos, talleres y usuarios avanzados.
- Alta precisión en pruebas bidireccionales y codificación.
- Soporte técnico y base de datos en constante expansión.



AMERICANO



DODGE
V6.60
2027-01-07 20:59:59



EOBD
V2.70
Ilimitado



GM
V3.10
2027-01-07 20:59:59



FIAT(BRAZIL)
V1.50
2027-01-07 20:59:59



DEMO
V2.30
Ilimitado



GM(BRAZIL)
V3.10
2027-01-07 20:59:59



FORD
V4.10
2027-01-07 20:59:59



BUICK
V3.10
2027-01-07 20:59:59



GMC
V3.10
2027-01-07 20:59:59



GM
V3.10
2027-01-07 20:59:59



CADILLAC
V3.10
2027-01-07 20:59:59



JEEP
V6.60
2027-01-07 20:59:59



GM(BRAZIL)
V3.10
2027-01-07 20:59:59



CHEVROLET
V3.10
2027-01-07 20:59:59



LINCOLN
V4.10
2027-01-07 20:59:59



GMC
V3.10
2027-01-07 20:59:59



CHRYSLER
V6.60
2027-01-07 20:59:59



VW(BRAZIL)
V5.60
2027-01-07 20:59:59



EUROPEO

ABARTH ABARTH V6.60 2027-01-07 20:59:59	CITROEN CITROEN V5.60 2027-01-07 20:59:59	FORDEU FORD(EU) V4.10 2027-01-07 20:59:59	LT3 LT3 V5.60 2027-01-07 20:59:59
ALFAROME0 ALFAROME0 V6.60 2027-01-07 20:59:59	CUPRA CUPRA V5.60 2027-01-07 20:59:59	IVECO_LD IVECO_LD V1.30 2027-01-07 20:59:59	MANLD MANLD V5.60 2027-01-07 20:59:59
AUDI AUDI V5.60 2027-01-07 20:59:59	DACIA DACIA V3.70 2027-01-07 20:59:59	JAGUAR JAGUAR V5.00 2027-01-07 20:59:59	MASERATI MASERATI V1.50 2027-01-07 20:59:59
BENTLEY BENTLEY V5.60 2027-01-07 20:59:59	DS DS V5.60 2027-01-07 20:59:59	LAMBORGHINI LAMBORGHINI V5.60 2027-01-07 20:59:59	MAYBACH MAYBACH V6.50 2027-01-07 20:59:59
BMW BMW V4.50 2027-01-07 20:59:59	FERRARI FERRARI V2.00 2027-01-07 20:59:59	LANCIA LANCIA V6.60 2027-01-07 20:59:59	BENZ MERCEDES-BENZ V6.50 2027-01-07 20:59:59
BUGATTI BUGATTI V5.60 2027-01-07 20:59:59	FIAT FIAT V6.60 2027-01-07 20:59:59	LANDROVER LANDROVER V5.00 2027-01-07 20:59:59	MINI MINI V4.50 2027-01-07 20:59:59
OPEL OPEL V4.70 2027-01-07 20:59:59	SAAB SAAB V1.80 2027-01-07 20:59:59	RENAULT RENAULT V3.70 2027-01-07 20:59:59	SMART SMART V6.00 2027-01-07 20:59:59
PEUGEOT PEUGEOT V5.60 2027-01-07 20:59:59	SEAT SEAT V5.60 2027-01-07 20:59:59	RSM RENAULT SAMSUN V3.70 2027-01-07 20:59:59	SPRINTER SPRINTER V6.00 2027-01-07 20:59:59
PORSCHE PORSCHE V4.00 2027-01-07 20:59:59	SKODA SKODA V5.60 2027-01-07 20:59:59	ROLLS-ROYCE ROLLS-ROYCE V4.50 2027-01-07 20:59:59	VAUXHALL VAUXHALL V4.70 2027-01-07 20:59:59
VOLVO VOLVO V5.30 2027-01-07 20:59:59	VW VW V5.60 2027-01-07 20:59:59	VW_CV VW CV V5.60 2027-01-07 20:59:59	

ASIÁTICO



ACURA
V3.50
2027-01-07 20:59:59



HOLDEN
V3.10
2027-01-07 20:59:59



LEXUS
V5.10
2027-01-07 20:59:59



NISSANGTR
V4.00
2027-01-07 20:59:59



ASHOK LEYLAND(CV)
V1.00
2027-01-07 20:59:59



HONDA
V3.50
2027-01-07 20:59:59



MAHINDRA
V1.80
2027-01-07 20:59:59



PERODUA
V1.30
2027-01-07 20:59:59



DAEWOO
V3.10
2027-01-07 20:59:59



HYUNDAI
V3.00
2027-01-07 20:59:59



MARUTI
V3.10
2027-01-07 20:59:59



PROTON
V1.10
2027-01-07 20:59:59



DAIHATSU
V1.80
2027-01-07 20:59:59



INFINITI
V4.00
2027-01-07 20:59:59



MAZDA
V4.50
2027-01-07 20:59:59



SCION
V5.10
2027-01-07 20:59:59



FORD(AU)
V4.10
2027-01-07 20:59:59



ISUZU
V3.30
2027-01-07 20:59:59



MITSUBISHI
V1.80
2027-01-07 20:59:59



SSANGYONG
V2.10
2027-01-07 20:59:59



GENESIS
V3.00
2027-01-07 20:59:59



KIA
V3.00
2027-01-07 20:59:59



NISSAN
V4.00
2027-01-07 20:59:59



SUBARU
V2.30
2027-01-07 20:59:59



SUZUKI
V3.10
2027-01-07 20:59:59



TATA
V2.10
2027-01-07 20:59:59




TOYOTA
V5.10
2027-01-07 20:59:59




CHINO

DFXK	SOKON(DFM) V3.30 2027-01-07 20:59:59	DFFX	DFFX V2.60 2027-01-07 20:59:59	GREATWALL	GREATWALL V2.40 2027-01-07 20:59:59	DFFG	FENCON(DFM) V3.30 2027-01-07 20:59:59
SWMMOTOR	SWMMOTOR V2.50 2027-01-07 20:59:59	EMGRAND	EMGRAND V2.30 2027-01-07 20:59:59	HAFEI	HAFEI V1.20 2027-01-07 20:59:59	DFFS	AEOLUS(DFM) V2.30 2027-01-07 20:59:59
FAW_VW	VW(FAW) V5.60 2027-01-07 20:59:59	ENGLON	ENGLON V2.30 2027-01-07 20:59:59	HAVAL	HAVAL V2.40 2027-01-07 20:59:59	FAW_AUDI	AUDI(FAW) V5.60 2027-01-07 20:59:59
SAIC_VW	VW(SAIC) V5.60 2027-01-07 20:59:59	EXEED	EXEED V2.31 2027-01-07 20:59:59	BAICHUANSU	HUANSU(BAIC) V2.50 2027-01-07 20:59:59	BAICMOTOR	BAICMOTOR V2.50 2027-01-07 20:59:59
BAICWEIWANG	WEIWANG(BAIC) V2.50 2027-01-07 20:59:59	GEELY	GEELY V2.30 2027-01-07 20:59:59	JETOUR	JETOUR V2.31 2027-01-07 20:59:59	BAOJUN	BAOJUN V1.50 2027-01-07 20:59:59
RELY	RELY V2.31 2027-01-07 20:59:59	GLEAGLE	GLEAGLE V2.30 2027-01-07 20:59:59	KARRY	KARRY V2.31 2027-01-07 20:59:59	BJEV	BJEV V2.50 2027-01-07 20:59:59
RIICH	RIICH V2.31 2027-01-07 20:59:59	LYNKCO	LYNKCO V1.40 2027-01-07 20:59:59	BYD	BYD V3.10 2027-01-07 20:59:59		
ROEWE	ROEWE V3.60 2027-01-07 20:59:59	MAPLE	MAPLE V2.30 2027-01-07 20:59:59	CHANGAN	CHANGAN V1.50 2027-01-07 20:59:59		
BAICSENOVA	SENOVA(BAIC) V2.50 2027-01-07 20:59:59	SAICMAXUS	MAXUS(SAIC) V1.30 2027-01-07 20:59:59	CHERY	CHERY V2.31 2027-01-07 20:59:59		
SGMW	SGMW V1.50 2027-01-07 20:59:59	SAICMG	MG(SAIC) V3.60 2027-01-07 20:59:59	CHERYEV	CHERYEV V2.31 2027-01-07 20:59:59		
SAIC_SKODA	SKODA(SAIC) V5.60 2027-01-07 20:59:59	NEWBAOJUN	NEWBAOJUN V1.50 2027-01-07 20:59:59	COWIN	COWIN V2.31 2027-01-07 20:59:59		
		POLESTAR	POLESTAR V1.20 2027-01-07 20:59:59	DENZA	DENZA V3.10 2027-01-07 20:59:59		




Principal



Diagnóstico

Funciones

Por módulo







Leer DTC




Data stream



Data stream



Ajustes



Mantenimiento

	Aceite 1. Si la luz de servicio está encendida, indica que el automóvil necesita mantenimiento. Después del Más
	Acelerador 1. Utilice el decodificador del automóvil para inicializar el elemento de accionamiento del Más
	EPB 1. Si la pastilla de freno se desgasta hasta la línea de detección de la pastilla de freno, la línea de Más
	Dirección 1. Para restablecer el ángulo de dirección, primero encuentre la posición relativa del punto cero do Más
	ABS 1. Cuando el ABS contiene aire, se debe realizar la función de purga del ABS para purgar el sistem Más
	DPF 1. La regeneración del DPF se utiliza para limpiar regularmente las partículas en suspensión (PM) Más
	BMS 1. Utilice el dispositivo de diagnóstico del vehículo para restablecer la unidad de monitoreo de la Más
	Injector 1. Escriba el código de inyector real o reescriba el código almacenado en la ECU para que coincid Más
	TPMS 1. Después de que se encienda la luz indicadora de

	TPMS 1. Después de que se encienda la luz indicadora de mal funcionamiento de la presión de los neumát Más
	Airbag La función puede restablecer los datos del airbag y borrar el indicador de falla de colisión del airba Más
	Techo solar Esta función se utiliza para desactivar el bloqueo del techo solar, cerrarlo automáticamente en caso Más
	Asientos Esta función se utiliza para hacer coincidir los asientos reemplazados o reparados con la funci Más
	Ventanas Realiza la correspondencia de las ventanas de las puertas para recuperar la memoria inicial de la Más
	Suspensión 1. Esta función se utiliza para ajustar la altura de la carrocería del vehículo. Más
	AdBlue Después de reemplazar o llenar el fluido de tratamiento de gases de escape diésel (urea de Más
	A/F Esta función se utiliza para configurar o aprender los parámetros de la relación aire/combustible.
	NOx Esta función se utiliza para detectar el contenido de NOx en los gases de escape del motor. Cuando Más

	NOx Esta función se utiliza para detectar el contenido de NOx en los gases de escape del motor. Cuando Más
	Stop/Start Esta función puede abrir o cerrar la función de arranque y parada automáticos configurando la Más
	AFS Esta función se utiliza para inicializar el sistema de faros adaptativos. El sistema de faros adaptativ Más
	Marcha Esta función se debe realizar después de reemplazar la ECU del motor, el sensor de posic Más
	Idioma Esta función puede cambiar el idioma del sistema del panel de control central del vehículo.
	Transporte Cuando el vehículo está estacionado en el garaje durante un período prolongado, se puede confi Más
	Postratamiento Después de un uso prolongado del GPF, el consumo de combustible aumenta y la potencia de salida Más
	Caja de cambios 1. Esta función ayuda a completar el autoaprendizaje de la caja de cambios para mejorar la calidad d Más
	EGR Esta función se utiliza para aprender la válvula de

	EGR Esta función se utiliza para aprender la válvula de recirculación de gases de escape (EGR) despué Más
	Refrigerante Esta función puede activar la bomba de agua electrónica antes de purgar el sistema de Más
	Neumáticos Esta función puede configurar los parámetros del tamaño del neumático modificado o reemplazado.
	Balance de potencia Se utiliza para monitorear la aceleración del cigüeñal en la carrera de potencia de cada cilindro, para Más
	VGT Use esta función para el aprendizaje después de reemplazar los componentes del sistema de Más
	ODO 1. Esta función se utiliza para copiar, escribir o reescribir los kilometrajes. Específicamente, im Más



AMERICANO

EUROPEO

ASIÁTICO

CHINO

 ACURA V7.21 2027-01-07 20:59:59	 LEXUS V7.01 2027-01-07 20:59:59	 SCION V7.01 2027-01-07 20:59:59
 HONDA V7.21 2027-01-07 20:59:59	 MAHINDRA V7.00 2027-01-07 20:59:59	 SSANGYONG V7.00 2027-01-07 20:59:59
 HYUNDAI V7.01 2027-01-07 20:59:59	 MARUTI SUZUKI V7.00 2027-01-07 20:59:59	 SUBARU V7.01 2027-01-07 20:59:59
 INFINITI V6.41 2027-01-07 20:59:59	 MAZDA V7.01 2027-01-07 20:59:59	 SUZUKI V7.00 2027-01-07 20:59:59
 ISUZU V6.71 2027-01-07 20:59:59	 MITSUBISHI V7.01 2027-01-07 20:59:59	 TATA V7.11 2027-01-07 20:59:59
 KIA V7.01 2027-01-07 20:59:59	 NISSAN V6.41 2027-01-07 20:59:59	 TOYOTA V7.01 2027-01-07 20:59:59

 BYD V1.11 2027-01-07 20:59:59	 JAC V6.51 2027-01-07 20:59:59	 KARRY V6.51 2027-01-07 20:59:59
 CHANGAN V1.11 2027-01-07 20:59:59	 JMC V1.11 2027-01-07 20:59:59	 MAXUS(SAIC) V6.51 2027-01-07 20:59:59
 CHERY V6.51 2027-01-07 20:59:59	 KARRY V6.51 2027-01-07 20:59:59	 RELY V6.51 2027-01-07 20:59:59
 GEELY V6.51 2027-01-07 20:59:59	 MAXUS(SAIC) V6.51 2027-01-07 20:59:59	 RIICH V6.51 2027-01-07 20:59:59
 GREATWALL V6.51 2027-01-07 20:59:59	 RELY V6.51 2027-01-07 20:59:59	 ROEWE V6.41 2027-01-07 20:59:59
 HAVAL V6.51 2027-01-07 20:59:59	 RIICH V6.51 2027-01-07 20:59:59	 WEY V6.51 2027-01-07 20:59:59




TOPDON
CHILE

TOPDON
CHILE

TOPDON
CHILE

Compatibilidad
SGW Seguridad

IA TOPFIX



DTC P0011, P0021: CONTROL
IVT

Lógica DTC

LÓGICA DE DETECCIÓN DE DTC

NOTA: Si se muestra el DTC P0011 o F

N.º de DTC	Nombre del diagnóstico
P0011	Rendimiento del control
P0021	Rendimiento del control

PROCEDIMIENTO DE
CONFIRMACIÓN DE DTC

1.PREACONDICIONAMIENTO

Si el procedimiento de confirmación de DTC se ha realizado con antelación, ejecute el procedimiento a continuación antes de realizar la siguiente prueba.

1. Apague el interruptor de encendido y espere al menos 10 segundos.

Puede hacerme preguntas.

*TopFix puede cometer errores. La información es solo para referencia.

TOPDON
CHILE

TOPDON
CHILE

TOPDON
CHILE



Accesorios Opcional TDARTS

